


BTRRU-AT

Diseñado especialmente para instalación en soporte y mástiles para dar referencia a tierra de los equipos RRU.

Componentes


- 1 Barra de Acero Inoxidable con aislador y soporte.
- 2 Cinturones de Acero Inoxidable de 1/2" con hebilla.




Barra de Tierras RRU

Guía de Instalación


- 1** Colocar la barra sobre el soporte y fijar por medio de cinturones metálicos.




- 2** Marcar, cortar y retirar 5.5 cm del forro del cable 3/8" para conectar a la CCS de la Barra BTF-RRU instalada en la escalerilla.




- 3** Conectar el cable por el extremo donde se retiró el forro.



- 4** Marcar, cortar y retirar 3.8 cm. del forro del cable 3/8" y conectar a la barra RRU instalada en el soporte mediante la hebilla inox.



- 5** Aflojar los tornillos de la hebilla de la barra, introducir el extremo del cable y atornillar firmemente.



- 6** Fijar la trayectoria del cable con cinchos de plástico negro.

